

aim AS372 ご使用上の注意及び保証について

このたびは、aim AS372 オーディオコントローラをご購入いただき、まことにありがとうございました。
本製品のインストール方法については英文の説明書が本体に同梱されていますが、概略を以下に説明します。

1. 本製品は USB Audio 1.0 と 2.0 に対応しています。切り替えは、本体底部の切り替えスイッチにて行って下さい(U1↔U2)。
2. USB Audio 1.0 のみで使用する場合はドライバは不要でプラグインプレイで使用できます。ただし、USB Audio 1.0 の場合は HD audio mode は使用できません。
3. USB Audio 2.0 で使用する場合は、本体底部のスイッチを U2 側にしてパソコンの USB ポートに接続して下さい。ドライバインストール用の CD-ROM を入れるよう案内が出ますので、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブに装填して下さい。
(パソコンに CD-ROM ドライブがない場合は、メーカーのウェブサイトからダウンロードが可能です。URL は下記をご参照下さい)
4. 画面の指示に従ってドライバおよびコントロールソフト(Xear Audio Center)のインストールを行って下さい。なお、OS が日本語であればインストールされたソフトは自動的に日本語で立ち上がりますが、ご自身で選択することもできます(設定はコントロールソフト右上の歯車形のアイコンから可能です)。
5. コントロールソフトによってきめ細かい再生の設定が可能です。設定項目はコントロールソフト左側の各アイコン(例えばスピーカーの絵)をダブルクリックすると表示されます。

注意！ Windows 7 及び 8 において、次の現象が発生しています。

本製品を接続したままパソコンがスリープモードに入ると、スリープモードから復帰した場合にパソコンが AS372 を認識なくなります。この場合、パソコンと本体を接続する USB ケーブルを一旦本体から抜き、数秒後に再度差し込むとパソコンが AS372 を再度認識します。再認識された後の、機能・性能上の問題は確認されていません。

本問題についてはメーカー側でドライバを改良中です。以下のサイトより適宜ダウンロードをお願いいたします。
(現在のバージョンが 2.1 ですので、改良されたドライバのバージョンは 2.1 以降となります)

http://www.aimpro21.com/support_download_audio.asp